INSTRUCTIONS:

1. Turn off water at shutoff valve.
2. Remove water supply lines.
3. Apply plumbers tape to threads.
4. Install supply line adapters by hand as seen in diagram below.
5. Turn on water slowly and check for leaks. Tighten more, if needed.

Do not over tighten.

INSTRUCCIONES:

1. Cierre el agua en la válvula de cierre.
2. Remueva las líneas de suministro de agua.
3. Aplique cinta de plomería en las roscas.
4. Instale el adaptator para las lineas de suministro como ilustrado en el diagrama a continuación.
5. Abra el agua lentamente y verifique que no hayan escapes de agua. Aprietelas más de ser necesario.

No apretar en exceso.

